

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Direzione del traffico			Procedura di transito Corridor T2 ¹⁾	Procedura di transito Corridor DA ¹⁾	Osservazioni	Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura ²⁾
				Importazione	Esportazione	Transito				
Dati d'invio – vagoni	ID dell'invio UIC	Codice UIC del Paese dell'invio	2N	M	M	M	M	M		Si
	ID dell'invio numero della stazione	Numero della stazione di spedizione dell'invio	6N	M	M	M	M	M	Numero lettera di vettura CIM	Si
	ID dell'invio numero dell'invio	Numero dell'invio	9N	M	M	M	M	M		Si
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No
	Testo NHM	Campo libero per la designazione della merce	70AN	O	O	O	M	M	Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce	No
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O		No
	Testo del mittente	Campo libero per il nome del mittente	24AN	O	O		O	O		No
	Testo del destinatario	Campo libero per il nome del destinatario	24AN	O	O		O	O		No
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M	M		Si
Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	M	M	M	M	M		Si	
Peso totale del carico	Peso lordo	6N	M	M	M	M	M		Si	
Dati d'invio – traffico intermodulare	Tipo di unità	00 = ignoto 01 = container 02 = sovrastrutture intercambiabili 03 = semirimorchi 04 = autcarri	2N	M	M	M	M	M		Si
	Numero dell'unità	p. es. numero container	20AN	M	M	M	M	M		Si
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Analogamente alla voce di tariffa	No
	Testo NHM	Contenuto del tipo di unità	6N	M	M	M	M	M	Se il codice NHM è un numero collettivo ³⁾ o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce	No
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O		No
	Peso	Per numero NHM	6N	M	M	M	M	M		No
	Mittente dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O	O		No
	Destinatario dell'unità per esteso		24AN	O	O	O	O	O		No
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O	O		Si
Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)		6N	O	O	O	O	O		Si	
Indicazioni doganali per invio/vagoni/contentori	Tipo di stazione per l'imposizione	1 = stazione di destinazione/partenza 2 = stazione di confine 3 = stazione di passaggio 4 = DA	1N	O			O	M	Nel caso di una stazione per l'imposizione presso il DA , va indicato imperativamente il codice 4	No
	Tipo di procedura di transito doganale	1 = PTC semplificata 2 = Corridor T2 3 = NCTS MRN 9 = altro (ad es. transito semplificato)	2N	M	M	M	M	M	Per l'imposizione al confine non è necessaria l'indicazione relativa al tipo di procedura di transito	No
	Numero di riferimento della procedura di transito doganale	p. es. numero MRN in NCTS	20AN	M	M	M	M	M	Il numero di riferimento della procedura di transito doganale va imperativamente indicato, ad eccezione della PTC semplificata	No
	Osservazioni doganali	p. es. numero dell'autorizzazione SDA	160AN	O	O	O	O	O		No

Legenda

M = mandatory (obbligatorio) O = optional (facoltativo)

¹⁾ L'autorizzazione per la procedura di transito Corridor T2 e per la procedura di transito Corridor DA avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'AFD

²⁾ Vedi cifra 6.2.2.2 Network Statement

³⁾ Numeri collettivi 990200–990400 e 994100–994900

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Formato	Direzione del traffico			Osservazioni	Dati necessari all'esercizio per
				Importazione	Esportazione	Transito		Infrastruttura
Dati d'invio – treno	Numero del treno		6N	M	M	M		Si
	Data della composizione del treno		8N	M	M	M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in entrata		2+2N	M		M		Si
	Codice dei debitori del treno		4N	M	M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M		Si
	Stazione CH di passaggio del confine in uscita		2+2N		M	M		Si
	ITF che trasmette l'invio		4N		M	M		Si
	ITF che riprende l'invio		4N		M	M		Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M		Si
	Numero della composizione		3N	M	M	M		Si
	Numero di vagoni per treno		3N	M	M	M		Si
	Numero del vagone		12N	M	M	M		Si
	Indicatore per la provenienza dei dati		1N	M	M	M		Si
	Stato del carico		1N	M	M	M		Si
	ID del tratto		9N	M	M	M		Si
	ID dell'ordine del cliente		9N	M	M	M		Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M				Si
Dati d'invio – vagoni	Paese di spedizione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Paese di destinazione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M		Si
	Itinerari internazionali		6N	M	M	M		Si
	ITF che trasmette il vagone		5N	M	M	M		Si
	Punto di trasmissione al confine		4N	M	M	M		Si
	ITF che riprende il vagone		2+2N	M	M	M		Si
	Punto di ripresa al confine		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di spedizione per l'esercizio		25AN	M	M	M		Si
	Nome della stazione di destinazione per l'esercizio		25N	M	M	M		Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
	Numero del treno alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M		Si
Dati d'invio – trattamento durante il trasporto	Codice di trattamento per esteso		24N	M	M	M		Si
	Stazione d'interruzione temporanea del trasporto in CH		2+6N	M	M	M		Si
	Data dell'interruzione temporanea del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Data della ripresa del trasporto		8N	M	M	M		Si
	Controllo all'entrata effettuato presso la stazione di destinazione in CH		1N	M				Si
	Data del controllo all'entrata		8N	M				Si
	Ora del controllo all'entrata		4N	M				Si